

**Aplikacja uchwytów i stacji dokujących w zależności od ilości ekranów**

Model Lexusa	Stacje dokujące i uchwyty (zasilane)		Stacje dokujące i uchwyty (bez zasilania)	
	1 ekran	2 ekrany	1 ekran	2 ekrany
<b>RX (poprzednie generacje)</b>	brak	1 x PZ462-00203-00 1 x PZ462-00204-00	brak	brak
<b>RX NG (2015/08 -&gt; )</b>	1 x PW632-0E000 1 x PZ462-00211-00	2 x PW632-0E000 1 x PZ462-00212-00	1 x PW632-0E000 1 x PZ462-00201-02	2 x PW632-0E000 2 x PZ462-00201-02
<b>IS (fotele wentylowane)</b>	1 x PZ462-C1201-00 1 x PZ462-00211-00	2 x PZ462-C1201-00 1 x PZ462-00212-00	1 x PZ462-C1201-00 1 x PZ462-00201-02	2 x PZ462-C1201-00 2 x PZ462-00201-02
<b>IS (fotele niewentylowane)</b>	1 x PZ462-C1200-00 1 x PZ462-00211-00	2 x PZ462-C1200-00 1 x PZ462-00212-00	1 x PZ462-C1200-00 1 x PZ462-00201-02	2 x PZ462-C1200-00 2 x PZ462-00201-02
<b>CT200h</b>	1 x PZ462-Z0200-00 1 x PZ462-00211-00	2 x PZ462-Z0200-00 1 x PZ462-00211-00	1 x PZ462-Z0200-00 1 x PZ462-00201-02	2 x PZ462-Z0200-00 2 x PZ462-00201-02
<b>NX</b>	1 x PZ462-X0201-00 1 x PZ462-00211-00	2 x PZ462-X0201-00 1 x PZ462-00212-00	1 x PZ462-X0201-00 1 x PZ462-00201-02	2 x PZ462-X0201-00 2 x PZ462-00201-02

**Według schematu:**  
**... x uchwyt**  
**... x stacja dokująca**



Dodatkowe akcesoria	Numer katalogowy
RES - główny ekran DVD (master)	PZ462-00205-00
RES - dodatkowy ekran DVD (slave)	PZ462-00206-00
RES - Uchwyt do iPada, zasilany	PZ462-00208-00
RES - Uchwyt do iPada, bez zasilania	PZ462-00209-00
RES - Adapter do iPad Air* (do uchwytu na iPad)	PZ462-00208-01
Wieszak na ubrania (RES)	PZ462-00200-00

**Akcesoria, które można montować w uchwytach systemu RES**

**Opcjonalne bezprzewodowe słuchawki do użytku z ekranami RES: PZ462-00201-04**

\* Adapter iPada Air może być używany wyłącznie w kombinacji z Uchwytom na iPad.